

FICHA TÉCNICA


GOOSE GUN GREY

Grifería monocontrol



MATERIALES

Estructura: Acero 304
Cartuchos Cerámicos 25 mm
Cabeza extraíble: ABS



ACABADO

Mate



PRESIÓN DE AGUA

14 psi < Presión de entrada
≤ 72 psi



MEDIDAS

17.7 x 49 x 24.5 cm
Ancho x alto x profundidad



GARANTÍA

Estructura: 3 años
Acabados: 1 año
Sistema de cierre: 2 años
Sistema indicador de temperatura
y potabilidad del agua: 1 año



KANTO


www.kantohome.com.co



Nuestra grifería **Goose Gun Grey** es elegante y clásica con tecnología de última generación para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional. Su diseño curvo y estilizado se integra en ambientes modernos, minimalistas o de líneas más tradicionales. Su acabado Gun Grey realza su estética y garantiza durabilidad, resistencia y un carácter premium en cada detalle.

FUNCIONES

3 tipos de salida de agua. Manguera extraíble para facilitar el uso y limpieza. **Pantalla digital** que monitorea temperatura, tiempo de uso y calidad del agua en tiempo real. Incluye **dispensador de agua** para consumo. **No incluye filtro de agua.**



IMPORTANTE: La grifería debe permanecer conectada a un toma de corriente de 110 V. Es necesario disponer de un punto de energía de 110 V debajo del mueble donde se instalará la grifería y un adaptador de pared estándar de 5 V corriente continua tipo USB-C (no incluido). Cuenta con una batería integrada únicamente como respaldo temporal en caso de pérdida de energía. Esta requiere una carga mínima de 3 horas y la autonomía depende del uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para conservar la apariencia y funcionalidad de tu producto:

- Límpialo a diario con agua, jabón neutro o detergente suave usando una esponja suave o paño.
- Evita el uso de esponjas de acero, cepillos metálicos u objetos abrasivos que puedan rayar la superficie o dejar partículas que generen manchas.
- No apliques productos con ácidos como clorhídrico, muriático o hipoclorito de potasio, ya que pueden deteriorar el acero.
- Enjuaga bien después de cada uso y seca completamente.
- No dejes objetos metálicos en contacto prolongado con la superficie para evitar corrosión en el material.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Nuestros productos cuentan con garantía por defectos de material o fabricación bajo condiciones normales de uso, siempre que sean instalados y mantenidos según las recomendaciones. Nuestra garantía no cubre:

- Uso indebido, maltrato, golpes o reparación por personal no autorizado.
- Manchas de óxido o agua causadas por limpieza inadecuada, golpes o rayones.
- Desgaste natural: pérdida de brillo, rayones o cambios de color en el tiempo por el uso o condiciones del agua.
- Daños por desastres naturales, accidentes o actos de terceros.
- Daños por sedimentos, residuos o impurezas en el sistema de agua.
- Limpieza o mantenimiento fuera de lo recomendado.
- Falta de pruebas de presión del agua después de la instalación y antes del uso.
- Daños eléctricos por voltaje incorrecto, uso de fuentes de alimentación diferentes a 5V CC (5 voltios de corriente continua) o adaptadores defectuosos, que afecten la iluminación, sensores o batería.
- Daños por instalación incorrecta, golpes durante el montaje o incumplimiento de las instrucciones del manual técnico.
- Daños o filtraciones en componentes electrónicos causados por contacto o inmersión en agua, manipulación inadecuada o sellado deficiente de las conexiones bajo el lavaplatos.